

Описание диктофона EDIC-mini PRO B42 – 300h/1200h*

<p>Назначение Диктофон EDIC-mini PRO B42 с OLED дисплеем предназначен для записи речи в высоком качестве во встроенную флеш-память с возможностью выгрузки данных на ПК. Наличие OLED дисплея, а также разъема для наушника позволяет работать с записями и настраивать основные параметры диктофона не подключая его к ПК.</p>	<p>Функции</p> <ul style="list-style-type: none"> - система голосовой активации (VAS) - 2 таймера, включающие запись в установленное время (однократный и ежедневный) - режим кольцевой записи - воспроизведение записи через наушник - система цифровых маркеров для проверки несанкционированного редактирования записи - часы реального времени 	<p>ПО для диктофона позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - настраивать параметры диктофона - сохранять записи на ПК в формате WAV - при выгрузке записей на ПК восстановить паузы, сжатые при записи в режиме VAS - установить пароль для защиты доступа к записям и настройкам диктофона - проверить запись на целостность
--	---	--



<p>Технические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Время работы диктофона в режиме записи (8кГц, без сжатия).....до 100 часов ✓ Время работы в режиме VAS (при сигнале ниже порогового уровня)до 240 часов ✓ Полоса пропускания при записи.....0,1 – 6 кГц ✓ Частота дискретизации.....до 16 кГц ✓ Отношение сигнал/шум.....72 дБ ✓ Чувствительность встроенных микрофонов.....до 9 м ✓ Скорость обмена информацией с компьютером.....до 5,5 Мбайт/сек ✓ Тип используемой батарейки.....AAA ✓ Температура эксплуатации.....0–40° ✓ Габаритные размеры97x13x13 мм ✓ Вес (без батарейки).....18 г ✓ Срок эксплуатации изделия.....3 года <p><i>*Индекс модели (последние цифры в обозначении модели) указывает на время записи в часах (объем встроенной памяти) для записи при частоте дискретизации 8кГц, сжатии ADPCM 2 бита</i></p>
--

Краткая инструкция по эксплуатации диктофона EDIC-mini PRO B42 – 300h/1200h*

<p>1. Установка батареи. Перед началом работы установите в диктофон батарейку AAA, соблюдая полярность (контакт «+» направлен внутрь корпуса). Диктофон включится, проведет самотестирование и перейдет в дежурный режим, на дисплее отобразятся текущие время и дата, а также индикация заряда батареи и индикация режима «стоп» (значок «■») в правой части дисплея.</p> <p>2. Проведение записи. Вариант 1. Нажмите кнопку «□». Диктофон перейдет в режим записи, на дисплее появится символ «Rec» («□»), отобразится время записи и начнет мигать красный светодиод. Для остановки записи повторно нажмите кнопку «□». Вариант 2. Переведите переключатель Rec-Stop в положение «Rec» (отметка «●» на корпусе), диктофон начнет запись. Для остановки записи переведите переключатель обратно в положение «Stop».</p> <p style="text-align: center;"><i>Внимание! При использовании функции голосовой активации записи (VAS) следует включать диктофон на запись только при помощи переключателя Rec-Stop. Более подробная информация по настройке профилей записи находится в полной инструкции по эксплуатации диктофона.</i></p> <p>3. Прослушивание записи через наушник. Вставьте наушник в разъем на корпусе диктофона. Нажмите кнопку «∆», вы перейдете в меню. Выберите раздел «Play record» нажатием кнопки «□». Кнопками «∆» и «∇» выберите запись, которую хотите прослушать, нажмите кнопку «□», начнется воспроизведение, в правой части дисплея отобразится значок «▶».</p> <p>4. Подключение к ПК. При подключении диктофона к ПК необходимо строго соблюдать последовательность: сначала подключите USB-адаптер к порту USB, затем подключите адаптер к диктофону. Нажмите и удерживайте кнопку «∇». Диктофон определится на ПК, как съемный диск, откройте его и запустите программу RecManager, находящуюся в памяти съемного диска. Дальнейшая работа с диктофоном осуществляется при помощи программы RecManager.</p> <p style="text-align: right;"><i>Требования к операционной системе: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10</i></p>
--

<p>Инструкции и ПО. Скачать подробные инструкции по эксплуатации диктофона и программы «RecManager», а также программу RecManager Вы можете на сайте компании www.telesys.ru в разделе ТЕХПОДДЕРЖКА/СКАЧАТЬ ПО.</p>	<p>Комплект поставки:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Диктофон</td> <td style="width: 50%;">5. Отвертка крышки бат. отсека</td> </tr> <tr> <td>2. Адаптер USB</td> <td>6. Гарантийный талон</td> </tr> <tr> <td>3. Наушник</td> <td>7. Упаковочная коробка</td> </tr> <tr> <td>4. 2 батарейки AAA</td> <td>8. Инструкция по эксплуатации</td> </tr> </table>	1. Диктофон	5. Отвертка крышки бат. отсека	2. Адаптер USB	6. Гарантийный талон	3. Наушник	7. Упаковочная коробка	4. 2 батарейки AAA	8. Инструкция по эксплуатации
1. Диктофон	5. Отвертка крышки бат. отсека								
2. Адаптер USB	6. Гарантийный талон								
3. Наушник	7. Упаковочная коробка								
4. 2 батарейки AAA	8. Инструкция по эксплуатации								